B E D I E N U N G S A N L E I T U N G

I. PROBEALARM

Drücker links oben im Schaltkasten ca. 1 - 2 Sek. betätigen.

II. ALARM MIT HANDSTEUERGERÄT

1. Gewünschten Alarm mit Wahlschalter (rot) im Handsteuergerät einstellen.

2. Drücker im Handsteuergerät solange drücken bis Glimmlampe erlischt.
Wenn kein Drücker vorhanden ist, den statt dessen vorgesehenen schwarzen Aufzugsgriff in Pfeilrichtung bis zum Anschlag drehen.

III. SIRENE LÄUFT DAUERND

1. Schalthebel oben links im Schaltkasten auf "aus" oder "0" stellen.

2. Sicherungen im Schaltkasten entfernen und Wartungsfirma verständigen.

IV. SIRENE LÄUFT NICHT AN

1. Sicherungen im Schaltkasten prüfen und durchgebrannte gegen neue austauschen (Reservesicherungen sind am Schaltkastendeckel).

2. Prüfen ob Postanschluß vorhanden (nur bei überörtlicher Auslösung).

3. Waren alle Sicherungen in Ordnung und der Postanschluß vorhanden (nur bei überörtlicher Auslösung) durch das Fernmeldebauamt die Auslösung überprüfen lassen.

4. Wenn Sicherungen und Postanschluß in Ordnung sind, ist das Wartungsbüro zu verständigen.